


Podłączenie sterownika eL17 do silnika trójfazowego CHAMBERLAIN

1. Odłączyć zasilanie napędu i sterownika
2. Odkręcić górną pokrywę napędu
3. Odłączyć przewody od oryginalnego sterownika
4. Zdemontować oryginalny sterownik
5. Zamontować listwę łączeniową na silniku
6. Podłączyć przewody do listwy łączeniowej zgodnie ze schematem
7. Podłączyć przewody do sterownika eL17
8. Sprawdzić poprawność połączeń
9. Założyć górną pokrywę
10. Włączyć zasilanie i sprawdzić poprawność działania całego układu napędowego



Podłączenie sterownika eL17 do silnika trójfazowego CHAMBERLAIN

- S1 –przełącznik linii, bezpieczeństwa łańcucha
- S2 –bezpiecznik termiczny
- S3 –wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa
- S4 –wyłącznik krańcowy otwierania
- S5 –wyłącznik krańcowy zamykania
- F1 –bezpiecznik

